
安全のために必ずお守りください。

▲ 警告

- ダウンヒルあるいはフリーライド走行は走行自体に危険が伴います。したがって予期しない転倒により重 傷を負ったり死亡事故につながる場合があります。走行時には頭部保護具等の装着はもちろんのこと、走 行前の車両点検も十分に行ってください。また走行は自己の責任のもとにご自身の経験と技量に合わせて 行ってください
- 車輪が取付けにくい場合はクイックレリーズレバーをローター側にセットしてください。その場合、クイ ックレリーズレバーとローターとの干渉や、火傷にご注意ください。
- チェーンの洗浄には中性の洗浄液を使用してください。サビ落し等のアルカリ性あるいは酸性の洗浄液を 使用するとチェーンにダメージを与え、チェーン切れを起こす場合があります。
- ナロータイプチェーンは必ずアンプルタイプ・コネクティングピンで連結してください。 2種類のアンプルタイプ・コネクティングピンがありますので、ご使用前に必ず下記の表でご確認ください。 アンプルタイプ・コネクティングビン以外のコネクティングビンやチェーンに適合していないアンプルタ イプ・コネクティングピンおよび工具を使用されますと充分な連結力が得られずチェーン切れやチェーン 飛びを起こす場合があります。

チェーン		'ンプルタ· :クティン:		工具
CN-7701 / CN-の様な9段数 スーパーナローラ	応 し	6.5mm	シルバー	TL-CN32 / TL-CN27
CN-HG50 / CN の様な8、7、6 ナローチェー	2対応	7.1mm	ブラック	TL-CN32 / TL-CN27

■ スプロケット構成の変更などでチェーンの長さを再調整する必要がある場 合は、アンプルタイプ・コネクティングピンおよびエンドピンで連結され ていない箇所で切断してください。アンプルタイプ・コネクティングピン やエンドピンで連結された箇所で切るとチェーンを損傷します。



● チェーンの伸び具合や損傷がないかどうか点検してください。伸びたり損 傷があった場合には交換してください。チェーンが切れて転倒することがあります。

- 製品を取付ける際は、必ず取扱説明書等に示している指示を守ってください。 その際、 シマノ純正部品の使 用をお勧めします。またボルトやナット等が緩んだり、破損しますと突然に転倒して重傷を負う場合があ ります。
- ●製品を取付ける際は、必ず取扱説明書等に示している指示を守ってください。調整が正しくない場合、チェ ーン外れ等の発生により、突然に転倒して重傷を負う場合があります。
- 取扱い説明書はよくお読みになった後、大切に保管してください。

使用上の注意

- フレームの形状によってはリアディレイラーがチェーンステーと干渉する場合があります。
- 変速操作がスムーズに出来なくなった場合には変速機を洗浄し、作動部に注油してください。
- リンク部のガタが大きくなって変速調整が出来なくなった場合には変速機を交換してください。
- 定期的に変速機を洗浄し作動部 (メカニズム部及びプーリー部) に注油してください。
- 変速調整が出来ない場合には、車体の後ろエンドの平行度の確認、ケーブルの洗浄及びグリスアップとア ウターケーブルが長すぎたり短かすぎたりしていないかを確認してください。
- プーリーのガタが大きくなって、走行時、非常に雑音がうるさくなった場合は、プーリーを交換してくだ さい。
- チェーン飛びが発生するようになった場合はギアとチェーンを交換してください。
- インナーケーブル内蔵式フレームでは、ワイヤー効率が悪くSISが働きにくいため、ご使用できません。
- ギアは必ず同じグループ刻印のセットで使用し、別グループ刻印のギア板を組み合わせ て使用しないでください。
- アウターケーブルはハンドルを一杯に操舵しても余裕がある長さのものをご使用くだ さい。また、ハンドルを一杯に操舵した時に変速レバーがフレームに接触しないこと を合わせて確認してください。
- 変速ケーブル (SIS-SP41) には専用グリスを使用しています。DURA-ACEグリスや他
- のグリスを使用すると変速機能が低下します。 ● インナーケーブルとアウターケーブルの摺動部分がグリス潤滑された状態で使用して
- 円滑な操作のため、SIS-SPシールドケーブル、B.B.ガイドをご使用ください。
- 変速に関係するすべてのレバー操作は、必ずフロントチェーンホイールを回しながら行ってください。
- 材料及び製造において生じた不具合以外の、走行中のジャンプあるいは転倒等で発生した製品の損傷は保
- 通常の使用において自然に生じた摩耗および品質の劣化は保証いたしません。
- 取扱い方法及びメンテナンスについて疑問のある方は、購入された販売店にご相談ください。

ご使用方法

SI-5WN0A-002

RD-M810

リアディレイラー

この取扱い説明書は、ご購入された自転車に装着されているシマノ製自転車部品の取扱い方法を説明してい ます。ご購入された自転車およびシマノ製自転車部品以外に関するご質問はご購入先または自転車製造元へ のお問い合わせをお勧めいたします。



製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

お客様相談窓口 ☎ 0570-031961 Fax. 072-243-7847 株式会社シマノ

機能を充分に発揮させるために、次のラインナップによる使用を推奨いたします。

シリーズ	SAINT	
ラピッドファイヤー(シフティングレバー)	SL-M810	
アウターケーブル	SIS-SP41	
リアディレイラー	RD-M810	
タイプ	SS / GS	
フリーハブ	FH-M810 / FH-M815	
スピード	9段	
カセットスプロケット	CS-M770 / CS-HG80 / CS-6500	
チェーン	CN-HG93	
B.B.ガイド	SM-SP17 / SM-BT17	

リアディレイラー

モデルナンバー	RD	RD-M810		
タイプ	SS	GS		
スピード	9	9		
トータルキャパシティー	17T / 23T*	31T / 37T*		
対応スプロケット構成	11-32T / 11-34T / 1	11-32T / 11-34T / 11-28T / 11-23T / 12-25T		
リア最小ギア	11T	11T		
フロント歯数差	シングル	14T		
*はモードコンバーターを使用した場合	·	·		

モードコンバーターについて

この変速機はオールマウンテンモード(11-32T/11-34T)及び、ダウンヒルモード(11-23T / 12-25T / 11-28T) 2種類のリアスプロケットに対応しています。リアスプロケット をオールマウンテンモードにする場合は、モードコンバーターを使用してください。

自転車のタイプ	オールマウンテン	ダウンヒル
モードコンバーター	X	_
対応スプロケット構成	11-32T / 11-34T	11-23T / 12-25T / 11-28T

リアディレイラーの取付け



手の力でフレームエンドに密着できることを 確認してください。

注意:チェーンを張った後に、フレームエン ドに密着していることを確認してくだ さい。

ブラケット軸締め付けトルク:

モードコンバーターの 取り外し方




締め付けトルク

1 - 1.5 N·m {10 - 15 kaf·cm}

SISの調整


1. トップ側の調整

後方から見て、ガイドプーリーがトップギアの外側 の線の上にくるようにトップアジャストボルトを 回して調整してください。



2 ロー側の調整

ガイドプーリーがローギアの真下にくるようにロ ーアジャストボルトを回して調整してください。



3. リアサスペンション付き自転車におけるチェーンの長さ リアサスペンションが作動することにより、A寸法が変化します。

このためチェーン長さが不足していると、駆動関係に異常な力が 加わることがあります。チェーン長さは、リアサスペンションが 作動してA寸法が最長に伸びたところで、チェーンを前後最大ギ アに掛け、2リンク加えた長さに設定してください。リアサスペ ンションの作動量が大きい場合、フロント最小ギアとリアのトッ プ側ギアでチェーンの緩みが取れないことがあります。



フロント、リア共に最大ギアにチェーンをか けた状態で2リンク加えてください。

4. アウターケーブルの長さ

- (1) Bテンションアジャストボルトを図のような位置まで緩めて ください。
- (2) アウターケーブルが適切なたわみ代を持 っていることを確認後、リアディレイラ -のアウター受けの下端にあわせて切断 してください。




<u>ア</u>ウターケーブル (2)

注意:


リアサスペンションが作動して、アウターストッパーとリアディレ イラーのアウター受けの間隔が変化する場合がありますので、この 寸法が最長になったところでアウターケーブルの長さを設定してく ださい。

モードコンバーターを設定変更した際、特にオールマウンテンから ダウンヒルへの変更はアウターケーブルが短くなります。その場合、 変速性に影響をきたしますのでアウターケーブルの長さを再度設定 してください。

アウターケーブルの切断



ノーズ付シールドキャ ップ及びラバーブーツ はフレームのアウター ストッパーに取付けて 下さい。



変速機側

アルミキャップ

注意:インナーケーブルは必ず溝に

添わせて固定してください。

* リアサスペンション自転車等で、リ アディレイラーの動きが激しい場 合には、付属のアルミキャップとの 交換をお勧めします。

アウターケーブルはアルミキャップ がついた方を変速機側に使用して ください。

インナーケーブルをリアディ レイラーに固定し、図のよう に初期の伸びを取った後、再 びリアディレイラーに固定し なおします。

引っぱる






インナーケーブルの出代を目安として30mm以内 とし、インナーケーブルと車輪のスポークが干渉 しないことを確認してください。作業の際は車輪 を止めて行ってください。

30mm以内

5. Bテンションアジャストボルトの調整

チェーンをチェーンホイールの最小ギア、フリーホイールの最大 ギアにセットし、クランクを回し変速します。チェーンづまりし ない位置までガイドプーリ ローギア

ーがギアと干渉しないよう にBテンションアジャスト ボルトを回して調整します。 次にフリーホイールを最小 ギアにセットして同様に、 チェーンづまりがしないこ とを確認してください。



〈ローギアとガイドプーリーの間隔の確認〉

リアディレイラーをローギアにセットし、車輪を止めてからガイ ドプーリーの先端とローギアの先端の間隔が5mm~6mmの範囲 にあることを確認してください。クランクを回して変速し、ごろ つき感がないことを確認します。またカセットスプロケットの歯 数を変更したときにも再度この設定を行ってください。






6. SISの調整

シフティングレバーを1回操作して、リアギアを2段目に変速させ ます。その後、レバーの遊び分だけ操作した状態で、クランクを 回転させます。

サード (3段目) に 変速する場合



全く音鳴りが しない場合



サードギアに接触し音鳴りが チェーンがセカンドに戻るまで するまでボルトを緩める (反時計方向)

ベストセッティング

調整ボルトを締める

(時計方向)

シフティングレバーをレバーの遊び分だけ操作した 状態でチェーンがサードギアに接触し、音鳴りする 状態がベストセッティングです。

レバーをもとの位置に戻し(レバーはセカンドの位置で レバーから指を離した状態)、クランクを回転させてくだ さい。サードギアと接触し、音鳴りが残っている場合は調整ボルト 少し締めて(時計方向)、音鳴りのしないぎりぎりのポイントで止める

レバーを操作して変速し各段で音鳴りがないことを確認してくだ さい。

SISの機能を充分に持続させるために伝達各部にオイルメンテナンス を行ってください。

■リアディレイラーの交換

注意:テンションプーリーを外して交換する 場合、先にEリングを外してください。



ガイドプーリー/テンションプーリー 締め付けトルク: 2.45 - 4.9 N·m {25 - 50 kgf·cm}

